

RTC1000

Guida Rapida.

inserirne l'adattatore del connettore nel pneumatico. Collegare la spina da 12 V alla presa da 12 V del veicolo. La maggior parte del veicolo prese da 12V / accendisigari del veicolo non sono alimentate a motore spento, potrebbe essere necessario avviare il motore (freno a mano inserito, cambio in folle). Premere il quadrante giallo sotto lo schermo LCD per selezionare la dimensione di misurazione della pressione tra Bar, Kg / cm³, Psi.

Ogni piccola pressione sul quadrante giallo dovrebbe scorrere l'indicatore barra, kg / cm³ e Psi fino alla misurazione successiva. Se mostra KPa, premi il quadrante e mostra BAR, premilo di nuovo e visualizza PSI. Continua a premere finché non vedi la dimensione della pressione di cui hai bisogno.

Quando sei soddisfatto delle dimensioni visualizzate, ruota la manopola gialla. Ciò consente di modificare il valore della pressione target. Ruotare la manopola fino a visualizzare la pressione target desiderata.

I piccoli numeri in alto a destra dello schermo LCD visualizzeranno il valore di pressione target al quale verrà gonfiato l'elemento. I grandi numeri nella parte inferiore dello schermo corrispondono alla lettura della pressione corrente.

Premere il pulsante ON / OFF per avviare il compressore. Quando il manometro raggiunge il valore richiesto, il compressore si spegne automaticamente e il display LCD visualizza "OFF".

Premere il pulsante ON / OFF per spegnere il compressore.